


Инструкция по подключению маршрутизатора D-Link DIR-615 версия K2

Внешний вид маршрутизатора:

Вид сзади



Вид спереди





Внимание!

Перед началом работы внимательно прочитайте инструкции по технике безопасности в руководстве по эксплуатации.


Используйте только прилагаемый блок питания, который входит в комплект поставляемого оборудования.

Перед началом работы подключите необходимые устройства к источнику электропитания.

Подключите Ethernet кабель, который заведен вам в квартиру, в порт Internet маршрутизатора:



Для подключения вашего компьютера по кабелю, подключите этот кабель в 4 порт:




Для подключения цифрового IP телефона, соедините Ethernet кабелем порт 1 маршрутизатора и порт базового блока вашего телефона:



Цифровой IP телефон Gigaset C610A IP (в качестве иллюстрации)

Для подключения цифровой телевизионной приставки, соедините Ethernet кабелем порт 2 или 3 маршрутизатора и Ethernet порт приставки:



Цифровая телевизионная приставка MAG 245 (в качестве иллюстрации)